

Prévention de la COVID-19

VENTILATION / CLIMATISATION

1. Entretien complet des systèmes de climatisation et de renouvellement d'air

- **Dégraissage et désinfection des équipements accessibles démontables** (bacs à condensats, batteries, etc.)
- **Séchage** des équipements avant remontage
- **Remplacement des filtres**
- **Nettoyage de tous les organes extérieurs de brassage d'air** si techniquement réalisable (CTA, moteurs, unités extérieures...)

2. Utilisation

- S'assurer que **les orifices d'entrées d'air et les fenêtres des pièces ne soient pas obstrués**
- S'assurer que **les bouches d'extraction dans les pièces de service ne soient pas obstruées**
- S'assurer que le groupe moto-ventilateur d'extraction de la VMC **fonctionne correctement**
- **Limiter les vitesses de circulation d'air** (systèmes collectifs) en présence humaine (thermostat bas)
- **Passer les systèmes de climatisation en mode ventilation en dehors de toute présence humaine** de sorte à supprimer l'humidité occasionnée par la condensation

PRÉVENIR

Prévention de la COVID-19

VENTILATION/CLIMATISATION

PRÉVENIR

- Si la climatisation n'est pas reliée à une arrivée d'air neuf et si les locaux possèdent des ouvrants, aérer les locaux afin d'assurer le renouvellement de l'air, de préférence en dehors de la présence humaine
- **Supprimer si possible tout recyclage d'air**